

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cet outil multifonction est très polyvalent et permet de travailler le métal, le bois, le verre, le plastique et la céramique que ce soit pour le loisir, le modélisme ou la restauration. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Outil multifonction
- 232 embouts et pièces de remplacement de haute qualité
- Malette de transport
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Bloquez l'axe du mandrin en appuyant sur le bouton tout en tournant l'axe. Desserez l'axe jusqu'à ce que l'accessoire choisi s'insère. Fixez l'accessoire.
2. Les meules et disques à polir doivent être fixés au mandrin (goupille d'admission) grâce aux vis/au filetage conique. Pour fixer les cylindres de polissage, utilisez la goupille d'admission adaptée.
3. Branchez l'appareil à une prise électrique sécurisée. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt. Réglez la vitesse de rotation grâce à la molette de réglage.
4. Pour retirer un accessoire, éteignez l'appareil et débranchez-le. Bloquez le mandrin en appuyant sur le bouton. Si le mandrin ne se desserre pas manuellement, utilisez la clé de serrage correspondante.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement :	220-240 V à 50 Hz
Puissance absorbée	135 W
Longueur du câble	1,8 m
Vitesse de rotation à vide	10 000-32 000 rotations par min. (nombre de tours réglable en continu)
Plage de serrage du mandrin	1,3 – 3,2 mm
Niveau de pression acoustique L _{pa} :	72 dB (A)
Niveau de pression acoustique L _{wa} :	83 dB (A)

Nettoyage et entretien

Coupez impérativement l'alimentation avant tout nettoyage. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En cas de mauvaise utilisation, les outils et machines peuvent entraîner des blessures. Utilisez l'appareil avec la plus grande précaution !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'utilisez jamais un appareil si son câble ou sa fiche d'alimentation sont endommagés !
- Manipulez le produit avec précaution. L'humidité, un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Ce produit a été conçu à partir de matériaux spécifiques et de haute qualité, qui ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5003 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2006/42/CE, relative aux machines, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.08.2013